





UA Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.



РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

- Гніздо AUX IN
- + Збільшити гучність
- ▶|| Відтворення/Пауза; Прийняти дзвінок/Закінчити дзвінок; Відхилити виклик
- Зменшити гучність
- Мікрофон

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

СЛУХАННЯ МУЗИКИ

- Під'єднайте навушники та зовнішній аудіопристрій за допомогою кабелю **Aux in**, що входить у комплект.
- Натисніть кнопку ▶||, щоб призупинити відтворення. Натисніть знову, щоб відновити відтворення.
- Натисніть кнопки - / +, щоб відрегулювати рівень гучності. Ви також можете регулювати гучність на пристрої, до якого ви підключені.

ПРИЙОМ ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА

Додатковий вхідний кабель оснащений вбудованим мікрофоном, який дозволяє здійснювати або завершувати дзвінки з підключеного мобільного телефону через цей пристрій. Коли на підключений мобільний телефон надходить вхідний дзвінок, ви почуєте тональний сигнал сповіщення про вхідний дзвінок із пристрою.

- Натисніть кнопку ▶||, щоб відповісти на вхідний дзвінок.
- Натисніть кнопку ▶|| ще раз, щоб завершити виклик.
- Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть і утримуйте кнопку ▶||.

ВИКОРИСТАННЯ ГНІЗДА AUX IN

- Вставте один кінець аудіокабелю в гніздо **LINE OUT** або гніздо для навушників на зовнішньому аудіопристрої, а інший кінець — у гніздо **AUX IN** на навушниках. Навушники будуть працювати як звичайні дротові навушники.
- Почніть відтворення із зовнішнього пристрою, і вихідний звук зовнішнього аудіопристрою буде чути через навушники.
- Щоб відрегулювати гучність, використовуйте регулятор гучності на зовнішньому аудіопристрої.
- Щоб зупинити відтворення, від'єднайте аудіокабель від гнізда **AUX IN** навушників.



Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте звук на високій гучності протягом тривалого часу. Максимальна вихідна напруга ≤ 150 мВ, широкосмугова характеристика напруги ≥ 75 мВ.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо з цим пристроєм виникнуть проблеми, перевірте наступне, перш ніж звертатися в сервісний центр:

Немає звуку

- Переконайтеся, що навушники правильно підключено до зовнішнього пристрою.
- Гучність зовнішнього пристрою встановлена на мінімум;** збільшити гучність.
- Гучність M-220 CF встановлена на мінімум;** збільшити гучність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чутливість: 98 дБ ± 3 дБ
Частотна характеристика: від 20 Гц до 20 кГц
Імпеданс: 32 Ом
Діаметр динаміка: 40 мм
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Ця компанія NEW ONE S.A.S заявляє, що цей «MUSE M-220 CF» відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. З декларацією про відповідність можна ознайомитися на сайті www.muse-europe.com

УВАГА!

- Використання апарату в помірному кліматі.
- Табличка з маркуванням розташована на задній панелі пристрою.
- Переконайтеся, що мінімальна відстань 5 см навколо пристрою для достатньої вентиляції.
- Переконайтеся, що вентиляційні отвори не закриті такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- Не ставте на пристрій джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.
- Не піддавайте цей прилад впливу крапель або бризок води.
- Не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад скло, вазу.
- Не кидайте батарейки у вогонь! Поважайте навколишнє середовище, утилізуючи використані батареї.
- Батареї не повинні піддаватися впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь або інші подібні джерела тепла.
- Як пристрій відключення використовується адаптер змінного струму. Він повинен бути готовим до роботи та не повинен закриватися під час використання за призначенням. Щоб повністю від'єднати пристрій від електромережі, необхідно повністю від'єднати адаптер змінного струму пристрою від розетки.
- Під впливом швидкого перехідного процесу та/або електростатичного електричного явища продукт може працювати несправно, і користувач повинен виконати скидання живлення пристрою.
- Нормальна робота виробу може бути порушена сильними електромагнітними перешкодами. Якщо так, просто скиньте виріб, щоб відновити нормальну роботу, дотримуючись інструкцій з експлуатації. Якщо функцію не вдалося відновити, використовуйте продукт в іншому місці.

 Якщо в майбутньому вам знадобиться позбутися цього продукту, зверніть увагу, що відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Є заводи з переробки. Зверніться до свого муніципалітету або зверніться за порадою до свого дилера. (Директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання)



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель		Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА» +380 44 531 43 14 www.swit.ua
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:	
Дата продажу:		
Термін гарантії 1 рік		

- 1. Виробник гарантує:**
1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).
- 2. Умови гарантійного обслуговування**
2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації
- 3. Обмеження гарантійних зобов'язань**
3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
1. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
2. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
3. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
5. наявність слідів електричного пробою, прогар провідників тощо;
6. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, немає будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА
АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ

Модель_____	Модель_____	Модель_____
Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.	Дата продажу: «__»_____20__р.
Штамп магазину:	Штамп магазину:	Штамп магазину:
Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.	Дата звернення до АСЦ «__»_____20__р.
Печатка АСЦ	Печатка АСЦ	Печатка АСЦ